



La tranquilidad de mantener todos sus accesos controlados en todo momento, con un sistema sencillo y económico.


A Warny no se le escapa nada.



A *Warny* no se le escapa nada.

Sistema de control de fugas que permite activar avisos en tiempo real del paso de personas o equipos por puertas o zonas no autorizadas.

Permite automatizar multitud de respuestas, bloquear puertas, activar/desactivar ascensores, alarmas, avisos a dispositivos, localización, etc.



**QUÉ?
QUIÉN?
DÓNDE?**



¿Por qué Warny tech?

El sistema de Control de errantes Warny permite lanzar avisos o bloquear puertas en tiempo real evitando las fugas de personas o equipos por puertas o en zonas no autorizadas.

Es un sofisticado y simple gestor de avisos para entornos hospitalarios con mapas, fotos del errante, y si es preciso ligado al sistema de video vigilancia. El sistema puede configurarse para que simplemente nos alerte mediante avisos acústicos/luminosos i/o con un mensajes a un SmartPhone o a un monitor.

El sistema nos avisa de qué persona o equipo se encuentra en una zona o puerta no autorizada. Se trata de la forma menos agresiva de impedir la fuga de un errante, ya que una puerta que está abierta para todos, al acercarse el Errante, simplemente la encuentra cerrada, evitando alarmas y desplazamientos innecesarios al personal del centro.



Versión PRO



El sistema de Control de Errantes Warny PRO permite lanzar alarmas en tiempo real del paso de personas o equipos con una pulsera o tag Free T/TH por puertas o zonas concretas.

Es un sofisticado y simple gestor de alarmas para entornos hospitalarios con mapas, fotos del errante, y si es preciso ligado al sistema de video vigilancia.

El sistema puede configurarse para que simplemente nos alerte mediante un aviso a un mensaje a un Pager (Busca Personas), a un SmartPhone o en un monitor. Nos avisa de qué persona o equipo se encuentra en una zona o puerta no autorizada.

Cada Puerta o zona controlada, se puede configurar para que actúe de distintas formas:

Puerta controlada: La puerta queda abierta para el paso de toda la gente, al acercarse el errante con una pulsera, la puerta queda cerrada no permitiendo la fuga.

Puerta con Horario: Puertas controladas por horario, donde el errante puede pasar en horarios normales sin generar alarma, fuera de los horarios permitidos, genera alarmas.


Puerta Ascensor: Al entrar el errante dentro de la cabina de un ascensor no autorizado, el sistema mantiene pulsada la tecla de abrir puerta, quedando la puerta abierta y la cabina parada. Cuando el errante abandona la cabina, la puerta se cierra y el ascensor reanuda el funcionamiento.

Zona no permitida: Al entrar en una zona no autorizada, envía avisos de que errante y en que zona no permitida se encuentra.

Abandono de Zona: Si el errante abandona la zona permitida, el sistema manda mensajes de alarma.

Errante Acompañado: Desactivación de alarmas de puertas y zonas donde se permite el paso del errante si va acompañado.

Localización de Material: Permite la localización de equipos móviles mediante un tag. Puede lanzar alarmas de robo o cierre de puertas en caso de intento de salida del centro.



Warny Free TH

Tag activo en versión Pulsera frecuencia de activación 125KHz y transmisión a 868MHz. Activación mediante dispositivos FreeR y recepción en dispositivos Activa Go, Connect y centrales Warny. En versión pulsera TH el encapsulado es en IP 67 permitiendo el baño. Ideal para Control de Errantes, Posicionamiento de personas, equipos o Control de Rondas.



Warny Connect

Receptor 868MHz para centrales TPL 4 o JET4 mediante cable de 3 hilos (+ - L) y distancias hasta 100m. Permite la configuración de Grupos en centrales . Multi protocolo de salida Wiegand, Bus L, Bus S/Rario.



Jet4D4- ACR y TPL4-D4-ACR

Controladora de 4 lectores 2/4 puertas. Son las controladoras más populares y versátiles. Supervisa hasta 44.000 usuarios y 53.500 eventos en memoria, disponen de 8 entradas (4 supervisadas) ampliables. y 4 salidas ampliables a 64.

Segundo bus de comunicación opcional para comunicación redundante o APB sin PC. Comunicación RS232, RS485 y IP en placa adicional (EXT PTC/IP).

TPL4-JX ACR Comunicación RS232 o RS485

TPL4-D4/JZ ACR Comunicación RS232 o RS485



Warny Free 15/30/50R

Antena Activadora 125KHz para activación de pulseras Free TF y dispositivos FreeT. Radio de activación de 1,5/3/5 m. según versión. Posibilidad de sincronizar hasta 4 antenas activadoras. Programación mediante pulsador frontal.. Soportes y herrajes incluidos.



SOFTWARE Amadeus

Amadeus 2000/16 . Software de control de errantes Amadeus 2000 usuarios / 16 lectores o puntos / Módulo gestión alarmas/ estación de trabajo adicional. Generador de informes, Control de Visitas, Gestión de pacientes y personal. Ampliable con módulos de control de Ascensores, Video Vigilancia, Control de Rondas, Mapas interactivos.



El sistema de Control de Errantes Warny KIT permite lanzar alarmas en tiempo real del paso de personas o equipos con una pulsera Free TH por puertas o zonas peligrosas concretas.

Es un simple gestor de alarmas de errantes para entornos hospitalarios. El sistema puede configurarse para que simplemente nos alerte mediante un aviso acústico y luminoso de qué persona o equipo se encuentra en una zona o puerta no autorizada. Combinando hasta 7 centrales podemos realizar instalaciones de hasta 500 usuarios y controlar hasta 28 puertas o zonas.

Cada Puerta o zona controlada, se puede configurar para que actúe de distintas formas:

Control por presencia:

La puerta queda abierta para el paso de toda la gente, al acercarse el errante con una pulsera, la puerta queda cerrada no permitiendo la fuga.


Puerta Ascensor:

Al entrar el errante dentro de la cabina de un ascensor no autorizado, el sistema mantiene pulsada la tecla de abrir puerta, quedando la puerta abierta y la cabina parada. Cuando el errante abandona la cabina, la puerta se cierra y el ascensor reprende el funcionamiento.

Zona no permitida:

Al entrar en una zona o puerta no autorizada, envía avisos sonoros a enfermería.

NOTA: En versión LB, el cuarto relé nos indica cuando una pulsera tiene su batería en baja tensión y ha de substituirse.




Warny Free TH

Tag activo en versión Pulsera frecuencia de activación 125KHz y transmisión a 868MHz. Activación mediante dispositivos FreeR y recepción en dispositivos Activa Go-ACR, Connect-ACR y centrales Alert Free. En versión pulsera TH el encapsulado es en IP 67 permitiendo el baño. Ideal para Control de Errantes, Posicionamiento de personas, equipos o Control de Rondas.



Warny GO

Antena Receptora 868MHz para ampliación de distancias entre central y puertas o zonas mediante cable de 3 hilos (+ - L) y distancias hasta 100m. Permite la configuración de Grupos en centrales Alert Free-ACR.



Warny Central

Central hasta 4 puertas. Central para control de errantes de 500 usuarios y 2 o 4 puertas o zonas. Alimentación a 230Vac y recepción de pulseras o tags activos Free TH-ACR. AlertFreeLB-ACR Permite utilizar el cuarto indicador para avisos de batería baja en las pulseras Free TH.



Warny Free 15/30/50R

Antena Activadora 125KHz para activación de pulseras Free TF y dispositivos FreeT. Radio de activación de 1,5/3/5 m. según versión. Posibilidad de sincronizar hasta 4 antenas activadoras. Programación mediante pulsador frontal.. Soportes y herrajes incluidos.



KIT 15/30 Warny Free

Central con Activador y Pulsera . Conjunto Kit de Central Alert Free-ACR y Activador de Pulseras Free 15/30R con alimentador y pulsera Free TH-ACR Completamente configurada.

Costa d'en Paratge, 6A
08500 Vic (Barcelona)
T 902 447 442 / (+34) 93 886 9105

Juan Oró · Nave 17
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T 91 077 0046

info@warny.tech
Warny.tech

