

El sistema de Control de Errantes Warny KIT permite lanzar alarmas en tiempo real del paso de personas o equipos con una pulsera Free TH por puertas o zonas peligrosas concretas.

Es un simple gestor de alarmas de errantes para entornos hospitalarios. El sistema puede configurarse para que simplemente nos alerte mediante un aviso acústico y luminoso de qué persona o equipo se encuentra en una zona o puerta no autorizada. Combinando hasta 7 centrales podemos realizar instalaciones de hasta 500 usuarios y controlar hasta 28 puertas o zonas.

Cada Puerta o zona controlada, se puede configurar para que actúe de distintas formas:

---

**Control por presencia:**

La puerta queda abierta para el paso de toda la gente, al acercarse el errante con una pulsera, la puerta queda cerrada no permitiendo la fuga.

---

**Puerta Ascensor:**

Al entrar el errante dentro de la cabina de un ascensor no autorizado, el sistema mantiene pulsada la tecla de abrir puerta, quedando la puerta abierta y la cabina parada. Cuando el errante abandona la cabina, la puerta se cierra y el ascensor reprende el funcionamiento.

---

**Zona no permitida:**

Al entrar en una zona o puerta no autorizada, envía avisos sonoros a enfermería.

---

*NOTA: En versión LB, el cuarto relé nos indica cuando una pulsera tiene su batería en baja tensión y ha de substituirse.*



## Versión KIT



### Warny Central

Central hasta 4 puertas. Central para control de errantes de 500 usuarios y 2 o 4 puertas o zonas. Alimentación a 230Vac y recepción de pulseras o tags activos Free TH-ACR. Completamente configurada. (Opcional: preparada para alta de nuevas pulseras de forma remota).



### Warny Free TH

Tag activo en versión Pulsera frecuencia de activación 125KHz y transmisión a 868MHz. Activación mediante dispositivos FreeR y recepción en dispositivos Activa Go-ACR, Connect-ACR y centrales Alert Free. En versión pulsera TH el encapsulado es en IP 67 permitiendo el baño. Ideal para Control de Errantes, Posicionamiento de personas, equipos o Control de Rondas.




### Warny Free 15/30/50R

Antena Activadora 125KHz para activación de pulseras Free TF y dispositivos FreeT. Radio de activación de 1,5/3/5 m. según versión. Posibilidad de sincronizar hasta 4 antenas activadoras. Programación mediante pulsador frontal.. Soportes y herrajes incluidos.



### Accesorios necesarios

Alimentadores y herrajes: Manual técnico, Alimentadores y elementos para su instalación.



### Soporte Técnico

Pre/Post venta. Atención y soporte técnico al instalador para su correcta instalación.